

# EMERITALIA

**100%**  
Made in Italy  
since 1955

# BD



1  
Filtro  
in uscita  
HEPA

HEPA  
exhaust  
filter



2  
Filtro a  
cartuccia  
classe M

Cartridge  
filter, class M  
certified



3  
Pompa  
automatica  
scuoli-filtro

Automatic  
filter  
cleaning



Unità di aspirazione mobile adatta all'impiego nel laboratorio odontotecnico per l'aspirazione delle polveri di lavorazione e dei residui abrasivi. Collegabile a sabbiatrici, lucidatrici, fresatrici, micromotori, ed utilizzabile con i banchi da laboratorio. La possibilità di aspirare i materiali unici lo rende particolarmente adatto per i processi di rettifica eseguiti con apparecchi raffreddati ad acqua.

- ⊗ Sistema di filtraggio a 3 stadi (sacco in microfibra, filtro a cartuccia classe M, filtro uscita HEPA)
- ⊗ Elettronica EMC e presa elettrotensile con sistema di avviamento e spegnimento automatico
- ⊗ Pulizia automatica e manuale del filtro

Mobile extraction unit suitable for use in the dental laboratory for the suction of dust, abrasives and residues. Connectable to sand-blasters, polishers, milling machines, micromotors and for use in the laboratory bench. It is particularly suitable for grinding processes performed with water-cooled units.

- ⊗ Filtering 3 stages system (micropor bag, Class M cartridge filter, HEPA exhaust filter)
- ⊗ EMC control and power-tool socket with automatic start and stop system
- ⊗ Automatic and manual filter cleaning

Modello Model	Motore Motor	Depressione Depression	Rumorosità Noise level	Dimensioni Dimension	Peso Weight
BD 300/305 DRY	900 W	2100 mmHg $\pm$ O	70 dBA max	30 x 40, h 50 cm	7,6 kg
BD 310/315 WET&DRY	1200 W	2100 mmHg $\pm$ O	70 dBA max	30 x 40, h 50 cm	7,6 kg

Your complete range of dust collectors