



**100%**  
Made in Italy  
since 1955

# Labò 3.0 DS



1  
Tastiera con schermo LCD  
Keyboard with LCD display



2  
Filtro a cartuccia classe M  
Cartridge filter, class M certified



3  
Pompa automatica scuoti-filtro  
Automatic filter cleaning



Unità di aspirazione mobile adatta all'impiego nel laboratorio odontotecnico per l'aspirazione delle polveri di lavorazione e dei residui abrasivi. Collegabile a sabbiatrici, lucidatrici, fresatrici, micromotori, ed utilizzabile con i banchi da laboratorio.

- Sistema di filtraggio a 3 stadi (sacco in microfibra, filtro a cartuccia classe M, filtro uscita HEPA)
- Elettronica EMC e presa elettroutensile con sistema di avviamento e spegnimento automatico
- Regolazione della potenza aspirante (25%, 50%, 75%, 100%)
- Pulizia automatica e manuale del filtro
- Motore ad alta efficienza
- Interfaccia con tastiera e display LCD e monitoraggio stato filtri

Mobile extraction unit suitable for use in the dental laboratory for the suction of dust, abrasives and residues. Connectable to sand-blasters, polishers, milling machines, micromotors and for use in the laboratory bench.

- Filtering 3 stages system (micropor bag, Class M cartridge filter, HEPA exhaust filter)
- EMC control and power-tool socket with automatic start and stop system
- Adjustable power regulation (25%, 50%, 75%, 100%)
- Automatic and manual filter cleaning
- High efficiency motor
- Interface with keyboard and LCD display and filters status warning

Modello Model	Motore Motor	Depressione Depression	Rumorosità Noise level	Dimensioni Dimension	Peso Weight
DS	900 W	1900 mm/H <sub>2</sub> O	58 dBA max	24 x 31, h 48 cm	15 kg
DS-MM	800 W	1900 mm/H <sub>2</sub> O	59 dBA max	24 x 31, h 48 cm	15 kg

Your complete range of dust collectors